

enzuta

Manual de Instruções



- SUPER PORTÁTIL
- POSSIBILIDADE DE USO NA VERTICAL E HORIZONTAL
- FUNÇÃO VENTILADOR
- PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO

aquecedor de ar
Enxutinha Fan

60Hz

127V, 1500W
MODELO AVX 101

220V, 2000W
MODELO AVX 102

A Enxutinha tem um elo com você.

Estamos muito felizes por voltar para sua casa. Por isso, disponibilizamos essas recomendações para você aproveitar o melhor de nossos produtos. Leia atentamente esse manual e guarde para outras consultas no futuro.

USANDO SEU AQUECEDOR DE AR ENXUTINHA FAN

INSTALAÇÃO

Este aparelho não requer instalação, ele deve ser usado apenas como um aparelho portátil.

OPERAÇÃO

- Gire o seletor do termostato no sentido horário até atingir a indicação máxima;
- Serviço de verão (ventilação somente): gire o seletor para a indicação '☼';
- Aquecimento com potência reduzida: gire o seletor para a indicação '●' 1000W;
- Aquecimento com potência máxima: gire o seletor para a indicação '●●' 2000W;
- Desligar: gire o seletor para a indicação '○'.

REGULANDO O TERMOSTATO

Quando o quarto tiver atingido a temperatura desejada, rodar o seletor direito termostato no sentido anti-horário até o ponto em que o aparelho é desligado e não além disso. A temperatura assim fixada será automaticamente regulada e mantida a um nível constante pelo termostato.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes da limpeza sempre remova o plugue da tomada elétrica.
- Limpe a entrada e a saída de ar frequentemente.
- Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes.

COMPONENTES



1. Seletor de controle do termostato
2. Luz de funcionamento
3. Seletor de controle de operação

4. Grade de proteção
5. Grade de ventilação
6. Alça de transporte

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de usar seu aquecedor.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com a voltagem conforme a identificada na placa de identificação.
- Não deixe a sua casa, enquanto o aparelho estiver em funcionamento. Certifique-se de que a chave está no DESLIGADO e o termostato está na posição mínima. Sempre desligue o aparelho da tomada.
- Mantenha o material combustível, tais como mobiliário, almofadas, roupas de cama, papel, roupas, cortinas, etc. pelo menos 1m de distância do aquecedor de ar.
- Se montado na parede, não fixá-lo a materiais combustíveis, tais como madeira, superfícies sintéticas ou plásticas. Não pendure nada sobre ou na frente do aquecedor.

- Sempre retire da tomada quando não estiver em uso. Remover segurando o plugue, não puxe o cabo.
- Manter a entrada e saída de ar livres de objetos, pelo menos 1m na frente e 50cm atrás.
- Não instalar o aquecedor logo abaixo de um soquete.
- Não deixe animais ou crianças tocarem ou brincarem com o aquecedor.
- Cuidado: Para evitar superaquecimento, não cobrir o aquecedor
- Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- Não utilize o aquecedor em quartos com gases inflamáveis ou enquanto utilizando solventes inflamáveis.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Mantenha o aquecedor limpo. Não permita que qualquer objeto entre na abertura de ventilação ou de exaustão. Isso pode ocasionar choque elétrico, incêndio ou dano ao aparelho.

ATENÇÃO!

- Não use o aparelho nas proximidades de chuveiros, banheiras, pias, piscinas, etc.
- Não use seu aquecedor para secar suas roupas. Nunca obstrua a entrada e saída de ar (perigo de superaquecimento).
- O aquecedor deve ser posicionado a pelo menos 50 cm da mobília ou de outros objetos.
- Este aparelho vem com uma conexão tipo Y. A troca do cabo de alimentação deve ser confiada somente a um técnico autorizado pelo fabricante.
- O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia.
- Não utilize o aparelho em quartos com menos de 4m² de área.
- Não utilize o aquecedor com um temporizador ou qualquer outro equipamento que desligue o aparelho automaticamente.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESSE PRODUTO



Não descarte este produto como lixo doméstico. Para o tratamento, recuperação e reciclagem, por favor, leve este produto para um ponto adequado de recolhimento de resíduos. Para informações sobre a localização de um destes pontos, entre em contato com as autoridades locais. **Eliminação inadequada pode ser prejudicial para o meio ambiente.**